

FSM:

Flash f. Yamaha 01V Effekt 1 / 2 on / off mit **einem** einzelnen Schalter / Taster:

Midikanal 1, Controller 53 und 54 (Effekt On/Off), auf Switch 1, bei Verwendung eines **Tasters**

F0 – 00–20–0D–7F–07–00 07 30 35 00 30 36 00 F7

Midikanal 1, Controller 53 und 54 (Effekt On/Off), auf Switch 1, bei Verwendung eines **Schalters**

F0 – 00–20–0D–7F–07–00 03 30 35 00 30 36 00 F7

Flash f. Yamaha 01V Effekt 1 / 2 on / off mit **zwei** Schaltern / Tastern:

Midikanal 1, Controller 53 (Effekt 1 On/Off), auf Switch 1, bei Verwendung eines **Tasters**

F0 – 00–20–0D–7F–07–00 03 30 35 00 F7

Midikanal 1, Controller 54 (Effekt 2 On/Off), auf Switch 2, bei Verwendung eines **Tasters**

F0 – 00–20–0D–7F–07 01 03 30 36 00 F7

Midikanal 1, Controller 53 (Effekt 1 On/Off), auf Switch 1, bei Verwendung eines **Schalters**

F0 – 00–20–0D–7F–07–00 03 30 35 00 F7

Midikanal 1, Controller 54 (Effekt 2 On/Off), auf Switch 2, bei Verwendung eines **Schalters**

F0 – 00–20–0D–7F–07–01 03 30 36 00 F7

Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler!