

MIDITEMP GmbH
Am Pfanderling 60
D - 85778 Haimhausen
Tel: +49 - (0) 8133 - 91 81 71
Fax: +49 - (0) 8133 - 91 81 19
Email: info@miditemp.de

MIDITEMP

DoXBox



Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.
© Miditemp GmbH Stand _7_2008

Bedienungs -
Hinweise

Vorderansicht



- 1 = Kopfhörer-Anschluss, 3,5" Stereo-Klinkenbuchse
- 2 = Regler für Lautstärke des Kopfhörers
- 3 = Regler für Lautstärke der Line-Ausgänge L/R
- 4 = Aktivitäts-Anzeige für eingehende Midi-Signale
- 5 = Power on/Off Anzeige
- 6 = Netzschalter An/ Aus

Rückseite



- 1 = Netzteil-Anschluss
- 2 = Midi-Eingang®
- 3 = Midi-Thru
- 4 = Audio-Ausgänge RCA-Cinch L/R

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich für ein Miditemp® - Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel und lange Freude damit!

Anschließen des Netzteiles:

Das Netzteil bitte in den dafür vorgesehenen Anschluss einstecken, und zwar mit der flachen Seite nach oben. Bitte keine Gewalt anwenden, damit der Stecker des Netzteiles nicht beschädigt wird.

Nach dem Einschalten:

Ein Daughterboard benötigt eine kleine Weile, bis es sich initialisiert hat, je nach Board ein klein wenig verschieden.

Zum Beispiel dauert es beim Miditemp DoX-1® ca. 10 Sekunden, bis Sie einen Ton hören können!

Die Midi-LED

Zeigt an, dass ein Midi-Signal am Midi-Eingang der DoXBoX ankommt..

Die Midi-Thru Buchse

gibt das Midi-Signal, das am Eingang anliegt, unverändert wieder aus. Kann auch benutzt werden, um eine Miditemp Midi-Goosenecklight MGL1/2® daran zu betreiben.

Lieferumfang:

- 1x DoXBoX
- 1x Netzadapter
- 1x Kleingeräte-Netzkabel
- 2x Mutter M3 + Unterlegscheibe.