

Lieferumfang:

1x Vieware 6“

1x Netzadapter 12Volt AC, 1200 mA 

1x Montage-Blechstreifen

1x Anschlußkabel

Optionales Zubehör:

Anschlussverlängerungskabel VVVK

Multiclamp

MIDITEMP GmbH

Am Pfanderling 60

D - 85778 Haimhausen

Tel: +49 – (0) 8133 – 91 81 71

Fax: +49 – (0) 8133 - 91 81 19

Email: info@miditemp.de



Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.
© Miditemp GmbH Stand_7_2008

MIDITEMP



VIEWare 6

Bedienungs –
Hinweise

Bedien - Elemente:



— = Vol.⁺ - Knopf

— = Vol.⁻ - Knopf

— = Menü - Knopf

— = Power On/Off

— = CH⁺ - Knopf

— = CH⁻ - Knopf

— = AV - Knopf

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich für ein MIDITEMP[®] - Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel und lange Freude damit!

Aufstellen des VIEWare 6“

Den mitgelieferten Blechstreifen an eine Multiclamp anmontieren (siehe separates Beiblatt), oder z.B. an Ihrem Keyboardstativ o.ä. befestigen. Das mitgelieferte Anschlusskabel wird an der Unterseite des Monitors angeschlossen, das Kabel nach hinten abgehend. Der gelbe Cinch-Stecker kommt an den Video-Ausgang Ihres Gerätes.

Anschließen des VIEWare 6“

Das mitgelieferte Anschlusskabel wird an der Unterseite des Monitors angeschlossen, das Kabel nach hinten abgehend. Der gelbe Cinch-Stecker kommt an den Video-Ausgang Ihres Gerätes.

Das mitgelieferte Netzteil an der seitlich dafür vorgesehenen Buchse anschließen.

Bitte erst nach dem Verkabeln Ihr Gerät und danach den TFT einschalten, um Kurzschlüsse beim Verkabeln zu vermeiden!

Nachfolgend eine Beschreibung der implementierten Funktionen.

Als erstes: Die Sprache einstellen – hier: Deutsch

Menu > mit Vol⁺ zum Werkzeug-Symbol > CH⁻ > Sprache wird rot
> mit Vol⁺ / Vol⁻ Deutsch auswählen – et voila`.

AV: Das Gerät arbeitet automatisch über AV1. AV2 ist ohne Funktion

Menü: direkt aufgerufen wird das farbige Apfelsymbol links oben:

1x CH⁺ drücken = Helligkeit

2x CH⁺ drücken = Kontrast

3x CH⁺ drücken = Färbung – ohne Funktion !!

3x CH⁺ drücken = Schärfe – härtet etwas die Konturen der Schrift.

Menü > 2x Vol⁺ drücken

= Lautsprecher-Symbol: Ohne Funktion

Menü > 3x Vol⁺ drücken

= Werkzeug-Symbol:

1x CH⁺ drücken = QU Ruc: Auf Off belassen!

2x CH⁺ drücken = RU Ruc: Auf Off belassen!

3x CH⁺ drücken = Hintergrund: Ohne Funktion!

4x CH⁺ drücken = Sprache: siehe oben

5x CH⁺ drücken = Modus: Ohne Funktion!

6x CH⁺ drücken = Kalender: Reine Kalenderblatt-Anzeige!

Mit Vol⁺/Vol⁻ wird der Monat eingestellt, Mit CH⁺/CH⁻ das Jahr

Menü > 4x Vol⁺ drücken

= Antennensymbol: C-Sys = Ohne Funktion

Menü > 5x Vol⁺ drücken

= Uhr: 1x CH⁺ drücken = Off: Ohne Funktion

2x CH⁺ drücken = ON: Ohne Funktion

3x CH⁺ drücken = ON Kanal: Ohne Funktion

Uhr einstellen:

Menu > mit Vol⁺ / Vol⁻ auf das Uhr-Symbol gehen

> CH⁻ > Uhr wird rot

> mit Vol⁺ / Vol⁻ die Uhrzeit einstellen

Nach jedem Einstellen 5 Sek. warten, dann erlischt die Func-Anzeige!