

# MIDITEMP

## Anleitung zur Installation des MP3-Decoders f. MP-22W - SCSI

### 1. Einleitung

Dieser MP3-Decoder erweitert Ihren MIDITEMP Multiplayer um professionelle MP3-Abspielmöglichkeiten. Gegenüber WAV- oder AIFF-Dateien haben MP3-Dateien den Vorteil, dass Ihre Dateigröße sehr viel kleiner ist. Dadurch kann so eine große Zahl von Songs als Audio-Playback auf der Festplatte abgelegt und verwaltet werden. MP3-Files sind sowohl als unabhängige Songs benutzbar, als auch synchron zu MIDI Files einsetzbar, als „Multifiles“.

Installieren Sie einfach diesen MP3-Decoder und erleben Sie eine neue Dimension beim Einsatz Ihres MultiPlayers!

### Unterstützte Formate:

MPEG 2 Layer III stereo/zwei Kanäle oder ein Kanal (mono), alle MPEG 1 & 2 Sample-Frequenzen und Erweiterungen auf MPEG 2.5: 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11.025, 8 KHz. Verarbeitet MPEG 2.5 Layer III elementar komprimierte Bitströme mit Datenraten von 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s.

### 2. System Update

Vor dem Einbau der Decoder-Karte muss Ihr MultiPlayer mit der Betriebssystem-Version 4.30 oder höher ausgestattet sein. Wenn Ihr Player mit einer älteren Version arbeitet, müssen Sie das Gerät zuerst updaten. Diese Updates finden Sie im Internet unter [www.Miditemp.de](http://www.Miditemp.de) unter der Rubrik "Update"

- speichern Sie Ihre Matrix-Programmbänke auf Diskette/Festplatte ab
- legen Sie die Update-Diskette in das Floppy-Laufwerk ein.
- Doppelklick auf SEQ-Taste
- rufen Sie die Funktion UPD aus dem Menü auf
- drücken Sie ENTER
- suchen Sie die zu Ihrem Gerät passende Datei via Datenrad auf der Diskette aus ( 22W )
- drücken Sie ENTER und warten Sie den Update-Vorgang ab. Danach startet der Player neu.

### 3. Benötigte Teile

#### **MP-3 Board TYP-A**

### 4. Einbau


#### **Achtung! Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gehäuses den Netzstecker!**

- öffnen Sie das Gehäuse des MultiPlayers.
- verbinden Sie das "Audio OUT" Kabel von der Decoder-Karte mit dem "Audio IN"-Stecker auf der Hauptplatine des MultiPlayers
- stecken Sie die Decoder-Karte auf den Stecker ( J21 ) auf die Hauptplatine.
- schließen Sie das Gehäuse des MultiPlayers wieder.

Miditemp GmbH, Semmelweisstr. 8 D -82152 Planegg

Telefon: +49 (0) 89- 978 803 8-0  
Telefax: +49 (0)89- 978 803 8-19  
Email: [info@miditemp.de](mailto:info@miditemp.de)  
[www.miditemp.de](http://www.miditemp.de)

# MIDITEMP



## Audio Steckerbelegung

