

# MIDITEMP

## REMOTE Update (Version 3.8)

### Für MULTISTATION Fernbedienungen (M2/M2-CD/M8/M8-CD/MSX-REMOTES)

=====

Mit dem "REMOTE Update" wird das Display-Flackern der Fernbedienung gegenüber den Vorgänger-Versionen deutlich verringert. Nehmen Sie die Update-Operation bitte nur dann vor, wenn Ihre Multistation-Fernbedienung mit einer älteren Version als 3.8 ausgestattet ist.

---

### WELCHE REMOTE-VERSION BEI IHRER MULTISTATION-FERNBEDIENUNG DERZEIT INSTALLIERT IST, KÖNNEN SIE FOLGENDERMASSEN FESTSTELLEN:

- Schalten Sie Ihren Multistation ein.
- Sobald die Multistation komplett hochgefahren ist und im Display das "Main-Menü-Fenster" angezeigt wird (= Player, Midi, Mixer, Synthesis, Drives, Lyrics, Effects, ...), klicken Sie in der RECHTEN OBEREN Ecke des Displays auf MAIN.
- Daraufhin wird ein PopUp-Fenster eingeblendet.
- In diesem klicken Sie auf VERSION.
- Jetzt wird Ihnen im Display zuerst die installierte MAIN-Firmware (= Firmware-Version) angezeigt.
- Klicken Sie nun im Display solange auf den Button NEXT, bis die Anzeige "REMOTE Firmware" und die derzeit installierte Version erscheint.
- Wird die Version "3.8" angezeigt, müssen Sie kein "REMOTE Update" durchführen, da es sich hierbei um die aktuellste Version handelt.
- Ist eine ältere Version installiert, können Sie wie nachfolgend beschrieben vorgehen, um das "REMOTE Update" durchzuführen.

---

### DIE EINZELNEN SCHRITTE BZGL. DER INSTALLATION DES REMOTE-UPDATES:

- 01) Entpacken Sie die Zip-Datei "Remote\_Update\_3\_8.zip" in einen separaten Ordner auf Ihrer PC Festplatte.
- 02) Schließen Sie das Programm, mit welchem Sie die Zip-Datei entpackt haben.
- 03) Öffnen Sie den "Windows-Explorer" bzw. "Arbeitsplatz" an Ihrem PC und suchen Sie den Ordner, in welchen Sie die Zip-Datei entpackt haben.
- 04) In diesem Ordner werden Sie nun u.a. die Datei "REMOTE.BIN" vorfinden.
- 05) Kopieren Sie die Datei "REMOTE.BIN" in den SYSTEM-Ordner auf die Multistation-Festplatte.  
Sollten Sie keine USB-Verbindung zwischen Multistation und PC hergestellt haben, können Sie die Datei auch mit Hilfe einer Smart-Media-Card in den SYSTEM-Ordner der Multistation-Festplatte kopieren.
- 06) Schalten Sie dann die Multistation aus und nach ca. 10 Sekunden wieder ein.
- 07) Beim Bootvorgang wird die Multistation am Ende der Initialisierung die neuen Daten des "REMOTE Updates" an die Fernbedienung übertragen.
- 08) Während dem automatischen Übertragen der neuen Daten, wird die Anzeige für ca. 1 Minute stehen bleiben und danach einige Zeit blinken. Schalten Sie während dieses Vorgangs die Multistation auf KEINEN FALL aus!!!
- 09) Zum Abschluss des "REMOTE Updates", müssen Sie den Berührungssensor des Displays neu kalibrieren. Hierbei müssen Sie lediglich möglichst exakt auf die jeweils eingeblendeten Kreuze tippen, die im Display angezeigt werden.
- 10) Folgen Sie also den Anweisungen, welche im Display angezeigt werden.
- 11) Daraufhin ist die Installation des "REMOTE Updates" abgeschlossen und im Display wird wieder das gewohnte "Main-Menü-Fenster" angezeigt.

# MIDITEMP

## REMOTE Update (Version 3.8)

### For MULTISTATION remote controls (M2/M2-CD/M8/M8-CD/MSX-Remotes)

=====

The "REMOTE Update" (Version 3.8) eliminates display-flickering, that is sometimes present in remote controls, in which an older REMOTE-Firmware is still installed. Please execute the "REMOTE Update" procedure only, if an older REMOTE-Version than 3.5 is currently installed.

-----

#### TO FIND OUT, WHICH VERSION IS CURRENTLY INSTALLED ON YOUR REMOTE, YOU MUST EXECUTE FOLLOWING STEPS:

- Turn on your Multistation
  - When the Multistation is completely booted and the display shows the "Main Menu" (= Player, Midi, Mixer, Synthesis, Drives, Lyrics, Effects, ...) click in the top right corner on "MAIN".
  - Now a pop-up window will appear.
  - In this window click on "VERSION".
  - Now you see in the display first, which "MAIN firmware" (= Firmware-Version) is installed.
  - Click on display as long as the button "NEXT", until the "REMOTE Firmware" and the currently installed Remote-Firmware-Version appears.
  - If "REMOTE-Version 3.8" should be displayed, you must NOT run the "REMOTE Update", because this is the latest version.
  - If an older "REMOTE-Version" is installed (e.g.: Version 3.5), you can execute the steps below, to update your REMOTE-Firmware.
- 

#### THE STEPS TO INSTALL THE REMOTE-UPDATE:

- 01) Unzip the file "Remote\_Update\_3\_8.zip" into a separate folder on your PC hard drive.
- 02) Quit the program, which you used to unzip the zip-file.
- 03) Now open on your PC the "Windows Explorer" or "My Computer" and browse to the folder, where you extracted the files of the "Remote\_Update\_3\_8.zip".
- 04) In this folder you will find (inter alia) the file "REMOTE.BIN".
- 05) Copy the file "REMOTE.BIN" into the "SYSTEM"-folder of the Multistation hard drive.  
If you have no USB-connection between your Multistation and your PC/MAC, you can copy the file "REMOTE.BIN" with help of a SmartMedia-Card into the "SYSTEM"-folder of the Multistation hard drive.
- 06) Then turn off the Multistation and turn it on again after circa 10 seconds.
- 07) During the booting-process, the Multistation will at the end of the initialization process transfer the remote-update-data to the remote controller.
- 08) During the automatic transmission of the new data, the display content will freeze for about 1 minute and then it will start blinking for a few time. DON'T TURN OFF the Multistation during this process!!!!
- 09) After this, the device will request to recalibrate the touch sensor of the touch screen. Therefor, you only need to touch precisely as possible the blinking crosses (which appears in the display).
- 10) So, just follow the instructions which appears in the display.
- 11) Afterwards, the installation of the "REMOTE Update" is complete and the display shows the accustomed "Main Menu".